

# 旭派长寿命起停电池

## 使用说明及质保书



### 尊敬的用户：

感谢您选用我公司生产的AGM起停电池,该电池具有高温性能强、充电快、长寿命等特点,为了便于您更好的了解和使用本产品,请仔细阅读本说明书。

### 1 旭派AGM电池产品优势

- 1.先进板栅生产技术：**采用新型合金配方、先进的连轧连冲工艺,显著延长电池在高温环境下的使用寿命;
- 2.AGM技术：**电解液彻底吸附在AGM隔膜中,无游离电解液,即使车辆在强烈颠簸、高速撞击等特殊意外情况下造成蓄电池开裂仍能正常启动;
- 3.铅碳电容技术：**电池充电接受能力更好,捕捉车辆回馈的瞬间电流更快,即便电池放电深度超过设计深度,也可以保证电能快速回收,减轻过放电对电池寿命的不利影响;
- 4.起动寿命长：**高达3-4倍的使用寿命,适配不同起停车辆。

### 2 如何正确使用 蓄电池

- 1.车辆在熄火或怠速状态下尽量减少使用音响、空调等大功率用电设备;
- 2.停车离开前,确认关闭所有用电设备;
- 3.检查车辆充电系统,防止充电系统故障导致蓄电池过充电或充电不足;
- 4.车辆长时间不用时(一般1个月以上),需断开蓄电池负极连接线;
- 5.长时间搁置需定期检查蓄电池电压,低于12.0V时需及时充电;
- 6.车辆启动时,需打火2次以上或启动马达出现短时间吱吱声或车辆怠速时,车灯变暗,请检查电池是否亏电;
- 7.车辆怠速时,蓄电池表面温度明显高于环境温度需检查充电系统是否故障。

### 3 充电说明及注意事项

- 1.电池充电前拆线时,先拆负极连线;
- 2.充电前,检查端子是否清洁,需去除子表面的氧化层;
- 3.必须及时对电压低于12.0V的电池补充电,否则容易造成电池极板硫化,难以恢复;
- 4.充电时保持环境通风,尽可能保证在常温环境下充电;
- 5.充电时严禁吸烟,避免出现明火;
- 6.戴防护眼镜,禁止对外壳破裂、端柱断裂、过充电造成膨胀的落电池进行补充电;
- 7.充电过程中,观察蓄电池状态,若电池表面温度显著高于环境温度,应停止充电;
- 8.电池充电后装车时,先接正极连线。

客户姓名: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

车辆信息: \_\_\_\_\_ 公里数: \_\_\_\_\_

品牌: \_\_\_\_\_ 车型: \_\_\_\_\_

电池信息: \_\_\_\_\_ 电池编码: \_\_\_\_\_

电池型号: \_\_\_\_\_ 购买日期: \_\_\_\_\_

质保凭证,请妥善保管,质保时连同蓄电池一同携至原购买经销商处,进行产品鉴定。

质量保证卡 —— 用户联

客户姓名: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

车辆信息: \_\_\_\_\_ 公里数: \_\_\_\_\_

品牌: \_\_\_\_\_ 车型: \_\_\_\_\_

电池信息: \_\_\_\_\_ 电池编码: \_\_\_\_\_

电池型号: \_\_\_\_\_ 销售日期: \_\_\_\_\_

此联在电池销售后留存,作为质保对照凭证,反馈至上一级销售商。

质量保证卡 —— 经销商联



长寿命起停电池  
澎湃动力 超长寿命

